



Malla de Refuerzo Kover

Malla Sencilla
Malla Doble

SERIE 510000



Impermeabilizantes

Refuerzo para sistemas de impermeabilización.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Malla de refuerzo Kover, es una membrana sintética de poliéster, utilizada como refuerzo integral en los sistemas de impermeabilización en frío y como refuerzo en los puntos críticos de las superficies a impermeabilizar. Ayuda a soportar ligeros esfuerzos de tensión. Tiene una buena capacidad de humectación, es decir, que es fácilmente mojada por el impermeabilizante.

Malla Sencilla Kover

La característica principal de ésta malla es que sus hilos están en todas direcciones, por lo que opone resistencia al rompimiento tanto en dirección longitudinal como transversal.

Malla doble Kover

Adicional a los hilos multidireccionales posee un refuerzo longitudinal para mejorar su resistencia.

USOS

Como membrana de refuerzo integrante de sistemas impermeables en frío elaborados con materiales base agua y, como refuerzo de puntos críticos, tales como: juntas frías, bases de tinaco, pretilas, etc.

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS	SENCILLA	DOBLE
Peso	30 g/m ²	58 g/m ²
Ancho	1.10 m	1.10 m
Largo	100 m	100 m
Espesor	11 mils	14 mils
Color	Blanco	Blanco
Elongación dm	30%	28%
Elongación dc	45%	62%

APLICACIONES

- Aplique una mano uniforme de impermeabilizante sobre la zona a tratar, previamente sellada, inmediatamente con el producto aún fresco asiente, presione y entalle perfectamente la Malla de refuerzo Kover con el fin de no dejar abolsamientos (aire atrapado), ni arrugas, traslapando 10 cm y cuidando que siempre esté a favor de la bajada pluvial de la losa.
- Para prevenir el secado del impermeabilizante antes de la colocación de la malla, aplique por tramos la capa impermeable y estando aún fresca ésta, desenrolle y asiente perfectamente la malla de refuerzo.
- La Malla de refuerzo Kover, debe quedar entre las capas de impermeabilizante. Aplique la segunda capa impermeable después de 24 horas de aplicada la primera capa con el fin de que haya secado totalmente.

RECOMENDACIONES

- Coloque la Malla de refuerzo Kover en sentido transversal a la dirección de la pendiente, traslapando las uniones un mínimo de 10 cm sobre los laterales y 10 cm al término de cada rollo.

NO SE RECOMIENDA SU USO EN SUPERFICIES VERTICALES.